



コントローラの仕様



空気圧出力とコントローラの対応

Ch. V	緑	緑チューブ：高圧, 黄チューブ：大気圧
	黄	緑チューブ：大気圧, 黄チューブ：高圧
Ch. VI	赤	赤チューブ：高圧, 青チューブ：大気圧
	青	赤チューブ：大気圧, 青チューブ：高圧

コネクタピン番号とコントローラの対応



コントローラに記載の電圧は
Ch. I ②に対する①の電圧
Ch. II ④に対する③の電圧
Ch. III ⑥に対する⑤の電圧
Ch. IV ⑧に対する⑦の電圧
を示している。


注意：電源はブレーカを有しており

Ch. I, IIは 3.0A


Ch. III, IVは 3.0A

を越えると電源の供給はそれぞれ遮断される。
競技中は再供給は行われない。

コネクタカバー取り付け方法



エアシリンダの接続方法



この接続方法では
コントローラのCh. Vスイッチが「緑」のときピストンが伸び
「黄」のときピストンが引っ込む。

Aのスピードコントローラはピストンが
伸びるときの、Bのスピードコントローラは
ピストンが引っ込むときのスピードを制御する。
アンピカルの赤と青のチューブペアについても同様。

空気圧チューブの色分けマーキング方法

